



HP LaserJet M9040/M9050 MFP Menggunakan Panel Kontrol





Tombol pengaturan kontras Mengatur kontras layar sentuh.

Siap
 Perangkat siap untuk
 pekerjaan yang baru.

Data
 Perangkat sedang menerima
 tau memproses data.

Perhatian
Perangkat menunjukkan kondisi

yang memerlukan perhatian.

Bantuan

Sentuh untuk informasi Bantuan. Salinan Hitam

Gunakan papan ketik angka untuk mengubah jumlah.

Bilah gulir

Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat informasi lainnya.

Network Address

Network Address [Alamat Jaringan]

Sentuh untuk informasi tentang cara produk terhubung ke jaringan.

Tide

Atur produk untuk masuk atau keluar dari modus Sleep [Tidur].

// Atur Ulang

Sentuh untuk memulihkan pengaturan dan kembali ke layar Home [Awal].

\otimes

Berhenti

Menghentikan produk dan membuka antrian pekerjaan.



Mulai

Mulai menyalin, memindai, atau melanjutkan kembali pencetakan.



Tombol hapus

Menghapus teks atau bidang isian nomor yang aktif.

Bantuan lebih lanjut

- Kunjungi www.hp.com/support/ljm9040mfp or www.hp.com/support/ljm9050mfp http://www.hp.com/go/useMyMFP
- CD "Perangkat lunak" mencakup: Panduan Pengguna, Bantuan pekerjaan

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com





Copy [Salin]

Membuat salinan dari dokumen asli

- 1. Tempatkan dokumen asli menghadap ke bawah di Automatic Document Feeder (ADF), atau menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.
- 2. Gunakan papan ketik angka untuk mengubah jumlah salinan.
- 3. Untuk menyesuaikan pengaturan, sentuh **Copy** [Salin] kemudian sentuh masing-masing opsi. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai setiap opsi, sentuh opsi itu kemudian sentuh **Bantuan** . Untuk melihat opsi lainnya, sentuh tombol **Opsi Lainnya**.
- 4. Setelah semua opsi ditetapkan, sentuh **Mulai** 🚳 untuk menyalin yang asli.



aks (opsional)

Mengirim dokumen ke satu atau beberapa nomor faks

- 1. Tempatkan dokumen asli menghadap ke bawah di Automatic Document Feeder (ADF), atau menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.
- 2. Sentuh **Fax** [Faks]
- 3. Gunakan papan ketik angka untuk memasukkan nomor faks, atau sentuh **Address Book** [Buku Alamat] untuk memilih penerima. Sentuh 🔁 untuk menghapus nomor faks

Sentuh 🕠 untuk memasukkan beberapa nomor Penerima Faks

- 4. Untuk melihat pengaturan faks lainnya, sentuh tombol **More Options** [Opsi Lainnya] .
- 5. Untuk mengirim faks, tekan **Start** [Mulai] atau sentuh **Send Fax** [Kirim Faks] pada bilah status. Untuk membatalkan faks, tekan Berhenti .



Penyimpanan Pekerjaan

Memindai dan menyimpan pekerjaan

- 1. Tempatkan dokumen asli menghadap ke bawah di Automatic Document Feeder (ADF), atau menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.
- 2. Sentuh Job Storage [Penyimpanan Pekerjaan] 📵 . Sentuh Create [Buat].
- Untuk membuat Nama Pekerjaan: Sentuh kotak Nama Pekerjaan untuk membuka papan ketik. Ketik nama pekerjaan itu. Sentuh OK.
- Untuk membuat Folder Pekerjaan: Sentuh kotak Nama Folder untuk membuka papan ketik. Ketik nama folder itu. Sentuh OK.
- Untuk membuat sebagai pekerjaan pribadi Gulir ke bawah lalu sentuh PIN to print (PIN untuk mencetak). Masukkan PIN
- 3. Setelah semua opsi ditetapkan, sentuh **Mulai** 🚳 untuk memindai dokumen dan menyimpan file tersebut.

Untuk mengambil pekerjaan simpanan, sentuh **Job Storage** [Penyimpanan Pekerjaan] . Temukan pekerjaan simpanan dengan cara menyentuh folder yang benar kemudian sentuh nama pekerjaannya. Jika pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan pribadi, Anda harus memasukkan PIN untuk mencetak atau menghapusnya. Sentuh Mulai . untuk mencetak pekerjaan simpanan.

Untuk mencetak daftar pekerjaan yang sudah disimpan pada produk, sentuh **Job Storage** [Penyimpanan Pekerjaan] , kemudian sentuh **Print List** [Daftar Cetak].



E-mail

Mengirim dokumen sebagai lampiran pada e-mail

- 1. Tempatkan dokumen asli menghadap ke bawah di Automatic Document Feeder (ADF), atau menghadap ke bawah pada sudut kiri atas kaca.
- 2. Sentuh **E-mail** .
- 3. Sentuhlah kotak teks **From** [Dari]: [Subjek:] untuk membuka papan ketik. Ketikkan informasinya.
- Sentuh kotak teks To [Kpd]: [Subjek:] untuk membuka papan ketik. Ketikkan informasinya.
- Sentuh kotak teks Subject [Subjek]: [Subjek:] untuk membuka papan ketik. Ketikkan informasinya.
- 6. Sentuh More Options [Opsi Lainnya] untuk menetapkan opsi yang lain. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai setiap opsi, sentuh nama opsi itu kemudian sentuh Help [Bantuan] .
- 7. Setelah semua opsi ditetapkan, sentuh **Start** [Mulai] untuk memindai dokumen dan mengirim e-mail.



Supplies Status [Status Persediaan]

Status baki, ukuran kertas, jenis kertas, status persediaan

- Untuk melihat atau memperbarui informasi baki, sentuh **Supplies Status** [Status Persediaan] . Sentuh nomor baki. Sentuh **Modify** [Modifikasi] untuk mengubah ukuran atau jenis kertas. Untuk melihat lokasi setiap baki, sentuh **Details** [Rincian].
- Untuk melihat nama persediaan, tingkat dan tindakan yang harus dilakukan, sentuh **Supplies Status** [Status Persediaan] . Sentuh tab **Supplies** [Persediaan]. Gulir ke bawah untuk melihat tingkat persediaan.
- Untuk melihat nomor komponen persediaan atau lokasi persediaan, sentuh **Supplies Status** [Status Persediaan] , sentuh tab **Supplies** [Persediaan], sentuh baris persediaan yang mana saja, lalu sentuh **Details** [Rincian].



Administrasi

Gunakan ini untuk mengatur, menyesuaikan dan mengelola produk

Untuk mengakses informasi Produk, sentuh Administration [Administrasi]


Sentuh item tertentu apa saja untuk mengetahui keterangan dan aksesnya. Administrasi mencakup:


Information [Informasi]
Default Job Options [Opsi
Pekerjaan Standar]
Time/Scheduling
[Waktu/Penjadwalan]
Management [Pengelolaan]
Pengaturan Awal


Device Behavior [Perilaku Perangkat]
Print Quality [Kualitas Cetak]
Troubleshooting [Pemecahan Masalah]
Resets [Atur Ulang]
Service [Layanan]




HP LaserJet M9040/M9050 MFP コントロール パネルの使用









コントラスト調整ダイアル

タッチスクリーン表示の コントラストを調整します。

- 準備完了 プリンタで新しいジョブを 実行する準備が整いました。
- **○** データ プリンタがデータを受信 または処理しています。
- 注意 注意が必要な状況であることを示します。
- ヘルプ ヘルプ情報を表示する場合にタッチします。
- 黒コピー 数値を変更するには、数字キーパッドを 使用します。
 - スクロール バー その他の情報を表示する場合 に上下にスクロールします。

ネットワークアドレス ネットワーク アドレス

プリンタをネットワークに接続 する方法を表示する場合に押します。

- スリープ スリープ モードを設定または 解除します。
- リセット 設定を復元してホーム画面に戻る 場合に押します。
- \otimes プリンタを停止し、ジョブ キュー を開きます。



スタート

コピーやスキャンを開始したり、 印刷を再開します。

[クリア]ボタン アクティブなテキストまたは数値 フィールドをクリアします。

詳しいヘルプ

- www.hp.com/support/ljm9040mfp または www.hp.com/support/ljm9050mfp http://www.hp.com/go/useMyMFP を参照してください。
- ソフトウェア CD には以下のものが収録されています。 ユーザーズ ガイド、ジョブ エイド

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com





原稿のコピーを作成します。

- . 原稿を下向きにセットして ADF (自動文書フィーダ) に置きます。 または、ガラス面の左上端に下向きにセットします。
- 2. 数字キーパッドを使用して部数を変更します。
- 3. 設定をカスタマイズするには、[コピー] 📵 をタッチし、各オプションを タッチします。各オプションの詳細を表示するには、そのオプションを タッチし、**「ヘルプ] ②** をタッチします。その他のオプションを表示する には、**[その他のオプション] (** ボタンをタッチします。
- すべてのオプションを設定したら、**[スタート] ◎** をタッチして原稿をコ ピーします。



ファックス (オプション)

1. 原稿を下向きにセットして ADF (自動文書フィーダ) に置きます。 または、ガラス面の左上端に下向きにセットします。

文書をファックス番号(複数可)に送信します。

- 2. [ファックス] 📵 をタッチします。
- 3. 数字キーパッドからファックス番号を入力するか、[アドレス帳]をタッ チして受信者を選択します。 ファックス番号を削除するには、 🖾 をタッチします。 複数のファックス受信者番号を入力するには Ѿ をタッチします。
- 4. ファックスのその他の設定を表示するには、[**その他のオプション**] **◎** をタッチします。
- 5. ファックスを送信するには、**「スタート」 ②** を押すか、またはステータス バーの [ファックス送信] をタッチします。ファックスをキャンセルする には、[停止]⊗ を押します。



ジョブ保存

ジョブをスキャンし、保存します。

- . 原稿を下向きにセットして ADF (自動文書フィーダ) に置きます。または、 ガラス面の左上端に下向きにセットします。
- 2. 「ジョブ保存 | 📵 をタッチします。「作成 | をタッチします。
- ジョブ名を作成するには:[ジョブ名]ボックスをタッチしてキーボード を開きます。ジョブの名前を入力します。[OK] をタッチします。
- ジョブ フォルダを作成するには:[フォルダ名] ボックスをタッチして キーボードを開きます。フォルダの名前を入力します。[OK] をタッチし
- ジョブをプライベートにするには:下向きにスクロールして[**印刷用の** PIN] をタッチします。PIN を入力します。
- 3. すべてのオプションを設定したら、[スタート] ◎ をタッチし、文書をス キャンしてファイルを保存します。

保存ジョブを取得するには、**「ジョブ保存] ⑤** をタッチします。 適切なフォル ダをタッチし、ジョブ名をタッチして、保存されたジョブを検索します。選択 したジョブがプライベート ジョブの場合は、印刷または削除する際に PIN を をタッチします。

プリンタに保存されているジョブの一覧を印刷するには、「ジョブ保存] 📵 をタッチし、次に [ジョブリストの印刷] をタッチします。



電子メール

文書を電子メールの添付ファイルとして送信します。

- 1. 原稿を下向きにセットして ADF (自動文書フィーダ) に置きます。 または、ガラス面の左上端に下向きにセットします。
- 2. [電子メール] 🗐 をタッチします。
- 3. [差出人:] テキスト ボックスをタッチしてキーボードを開きます。 情報を入力します。
- 4. [宛先:] テキスト ボックスをタッチしてキーボードを開きます。 情報を入力します。
- 5. 「件名: テキスト ボックスをタッチしてキーボードを開きます。 情報を入力します。
- 各オプションの詳細を表示するには、オプション名をタッチし、 [**ヘルプ**] ② をタッチします。
- 7. すべてのオプションを設定したら、「スタート」 ◎ をタッチし、文書 をスキャンして電子メールを送信します。



サプライ品のステータス

| | トレイのステータス、用紙サイズ、用紙タイプ、サプライ品の ステータス情報を表示します。

- トレイ情報を表示または更新するには、**「サプライ品のステータス」** 🕟 を タッチします。トレイ番号をタッチします。用紙サイズまたはタイプを変更 するには、**[変更]**をタッチします。各トレイの場所を確認するには、 **「詳細)**をタッチします。
- 必要なサプライ品、名前、レベル、操作を表示するには、「**サプライ品の** ライレベルを表示するには、下向きにスクロールします。
- サプライ品番号またはサプライ品の場所を確認するには、「サプライ品の」 ステータス] 圆 、[**サプライ品**] タブ、任意のサプライ品の行、[**詳細**] の 順にタッチします。



プリンタの設定、カスタマイズ、および管理に使用します。

製品情報にアクセスするには、**[管理] 📵** をタッチします。

説明を表示し、アクセスするには、いずれかの特定の項目をタッチします。 管理の内容:

情報

デバイス動作 印刷品質 デフォルト ジョブ オプション

時刻 / スケジューリング

リセット サービス

トラブルシューティング

初期セットアップ